

CleHo Trennmittel C69

Einsatzbereich

- Zum Vorbeugen von Falz-Verklebungen zwischen Dichtungsband und noch nicht ausgehärteten Dickschichtlasuren bei Fenstern und Türen (sorgt für Blockfestigkeit).
- Ein mobiles Sprüh-System für den Einsatz "vor Ort".

Produkteigenschaften

- Farblos, auf Wachs-Basis.
- Frei von Silikon-Öl.

Verarbeitungshinweise

Kurz aufschütteln (keine Rührkugeln in der Dose). Nur sehr dünn aufsprühen. Zur besseren Verteilung gegebenenfalls mit einem Trikot nachwischen. Wenn lackierte Bereiche übersprüht wurden, bitte mit Universal-Reinigungs Balsam C50 reinigen, um "glänzende" Erscheinungen zu vermeiden. Teile, die mit Trenn-Mittel in Berührung gekommen sind, mit C50 entfetten und dann nachlackieren. Glasscheiben abdecken, um unnötigen Reinigungsaufwand zu vermeiden. Sollte sich dennoch Sprühnebel auf den Scheiben niedergeschlagen haben, lässt sich dieser leicht mit Korrektur-Anlöser C62 entfernen.

Produktdaten

Treibmittel: Dimethylether (DME)
Abluftzeit: ca. 5-10 Minuten
Lagerfähigkeit: mindestens 2 Jahre
(im geschlossenen Originalgebinde und stehend bei Raumtemperatur)

Arbeitsicherheit / Sicherheitsratschläge

- Hochentzündlich.
- Behälter steht unter Druck.
- Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen.
- Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen.
- Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.
- Nicht in die Augen sprühen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Auszug aus den Gesetzestexten. Weitere Angaben siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

- **CleHo**-Sprühdosen nur in völlig entleertem Zustand auf dem vorgeschriebenen Weg entsorgen. Informationen hierzu gibt Ihnen das zuständige Abfallwirtschaftsamt.
- Materialreste können nach Abfallschlüssel-Nr. AVV 160504 – *Druckgaspackungen, die gefährliche Stoffe enthalten* – entsorgt werden.
-

Lieferform

400ml Dose

*Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter
www.cleho.de*

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

CleHo-Tec GmbH
An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden
Tel.: 0 61 01 - 65 50 47 • Fax: 0 61 01 - 65 50 06
E-Mail: info@cleho.de

Stand 44/06