

CleHo Verdünnung C29

Einsatzbereich

- Zum Verdünnen der CleHo Klar- und Farblacke.
- Zum lasierenden Einstellen von Farblack flüssig C23.
- Zum Anlösen der Holz-Retusche.
- Zum Reinigen von Arbeitsgeräten (Pinsel, Spritzpistole, etc.).

Produkteigenschaften

- Aromatenfrei.
- Hohe Anlösekraft.

Verarbeitungshinweise

Verdünnen:

NC-Verdünnung langsam in die zu verdünnenden Lacke einrühren. Auf die Zugabemengen wird auf den jeweiligen Lacketiketten hingewiesen.

Farbschwächung:

Farblack flüssig C23 und NC-Verdünnung auf ein Mischbrett geben und soweit vermischen, bis die Farbe die gewünschte Transparenz erreicht hat.

Holz-Retusche:

NC-Verdünnung mittels Pipette direkt in das Retusche-Näpfchen eintropfen lassen und Farbe mit dem Pinsel zur Verarbeitung anlösen.

Reinigung:

NC-Verdünnung in ein separates, lösemittelbeständiges Gefäß überführen und Arbeitsgerät darin reinigen. Retusche-Pinsel nach Reinigung sofort trocknen und wieder in Form bringen. Bei Verwendung eines mit NC-Verdünnung getränkten Tuches unbedingt Handschuhe tragen.

Produktdaten

Farbe: klar-transparent
Lagerfähigkeit: unbegrenzt
(im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Reizend.
- Leicht entzündlich.
- Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.
- Dämpfe nicht einatmen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Auszug aus den Gesetzestexten. Weitere Angaben siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

- Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Nur restentleerte bzw. ausgetrocknete Gebinde in den Hausmüll/Glastonne geben.
- Materialreste können nach dem Abfallschlüssel-Nr. AVV 140603 – *Andere Lösemittel und Lösemittelgemische* – entsorgt werden.

Lieferform

Gebinde: 400ml Dose

Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter
www.cleho.de

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrenangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

CleHo-Tec GmbH

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden
Tel.: 0 61 01 - 65 50 47 • Fax: 0 61 01 - 65 50 06
E-Mail: info@cleho.de

Stand 40/03